



Teken de 4 hoekpunten van de N-connector af op de radome





Snij in tot de dikte van de flens van de N-connector



Kerf de binnen....



...en buitenzijde in



Breek de 4 stukjes eruit

© 2004: Erwin Gijzen (PE2ER)



Maak een afstands-stuk voor het topsegment. Let op: dit schuim blijft in de radome steken mocht U de straler terugrekken...



De straler zit in de radome. De radome is met schuurpapier geruwd (ca 15mm)





Maak een gat in de PVC dop, die precies groot genoeg is om over de N-connector heen te passen



Siliconen-kit



Uitsmeren



Bedek de connector met siliconen-kit



Bedek de gehele bovenkant met kit, evenals de zijkant (ca15mm)

© 2004: Erwin Gijzen (PE2ER)







De SWR is verbeterd... van 1:1.3 naar 1:1.2 door installatie van de radome.